

一、锁刀座的作用

用于安装、拆卸拉钉或刀具（DC、UC后拉式刀柄推荐使用）。

压住本体上侧的定位柱，可轻易的让锁刀座360°（45° 间隔分度）旋转。



0°



±45°



±90°

二、装卸刀柄



锁紧旋钮(可切换)



将锁紧旋钮调到此位置，即可将刀柄锁紧。



将锁紧旋钮调到此位置，即可将刀柄松开。

三、锁刀座规格



产品编号	产品规格
38167-30	KLA-BT30 锁刀座
38167-40	KLA-BT40 锁刀座
38167-40E	KLA-HSK40E 锁刀座
38167-50E	KLA-HSK50E 锁刀座
38167-63A	KLA-HSK63A 锁刀座

注意：请用螺栓将锁刀座固定在工作台上再使用。



萬能鎖刀座

TOOL LOCKING FIXTURE

[安裝作業用] 工作桌鑽孔座標圖

請用 $\phi 12\text{mm}$ 鑽頭依下圖黑點位置鑽5個孔

